

Tupperware®



MES DE CUMPLEAÑOS

¡ES UNA FIESTA DE BATERÍAS DE COCINA!

¡HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!

DISPONIBLE DESDE EL 11 DE MAYO A LAS 12 P. M., HORA DEL ESTE, HASTA EL 17 DE MAYO A LAS 11:59 P. M., HORA DEL ESTE.

AHORRA MÁS DEL 45 %

Juego Esencial de

Batería de Cocina Chef Series II

Incluye la Olla Salsera de 2.6 cuartos/2.5 L con Tapa de Vidrio, el Sartén para Freír de 11"/28 cm con Tapa de Vidrio y la Olla Profunda de 5.2 cuartos/5 L con Tapa de Acero Inoxidable.

88207 \$778 **\$399**



AHORRA MÁS DEL 50 %

Juego Gourmet Chef Series II

Incluye una Sartén para Freír de 8"/20 cm con Tapa de Vidrio, una Plancha de 9"/22 cm y una Sartén de 4.3 cuartos/4 L con Tapa de Vidrio.

88208 \$624 **\$299**



¡COMPRA UNO Y LLÉVATE OTRO GRATIS!

Guante de Silicona para Horno

Compra un Guante de Silicona para Horno y llévate otro **¡GRATIS!** Es una protección contra el calor, antiderrapante, flexible y a prueba de agua para las hornillas de la estufa, hornos o parrillas, hasta a 428° F/220° C. ©

88217 \$78 **\$39**



ÚNETE. SÉ ANFITRIÓN. COMPRA.

Las ofertas están sujetas a disponibilidad y son hasta agotar existencias. Los colores pueden variar y podría haber sustituciones. La mayoría de los productos de la marca Tupperware® se garantizan contra rupturas, agrietamientos, peladuras o astillamientos durante su vida útil, en condiciones normales de uso no comercial. Se garantiza que los productos que se identifican con el símbolo © no tendrán defectos de fábrica por tiempo limitado. Consulta es.tupperware.com/enes/warranty para más detalles.

©2023 Tupperware 2023-1137-037 SP